

EMER® SIGN MINI 2.0

LED Fluchtwegleuchte – 20m

LED escape route light – 20m / Feu d'issue de secours à LED – 20m /

Luce LED per vie di fuga – 20m



MONTAGEANLEITUNG

Mounting instructions – instructions de montage – istruzioni di montaggio

EMER® SIGN MINI 2.0 – MONTAGEANLEITUNG

Mounting instructions – Instructions de montage – Istruzioni di montaggio

LED Fluchtwegleuchte / LED escape route light / Feu d'issue de secours à LED / Luce LED per vie di fuga

Warnhinweise – Warnings – Avertissements – Avvertenze

DE

Bitte beachten Sie, dass die Montage und Inbetriebnahme nur von autorisiertem Fachpersonal durchgeführt werden darf (Elektroinstallateur). Die Leuchte dient ausschliesslich der Beleuchtung und ist entsprechend den Errichtungsbestimmungen zu installieren. Eine andere Nutzung oder ein anderer Einbau gilt als «nicht bestimmungsgemäss».

ACHTUNG! Während der Verdrahtung und Installation der Leuchten und Versorgungsgeräte immer spannungslos arbeiten. Nichtbeachten kann zur Zerstörung der LEDs führen. **Bei Defekt zurück an Hersteller.** Die Montageanleitung kann auf der Hersteller-Webseite (www.perdix.ch) heruntergeladen werden. Technische Änderungen vorbehalten.

EN

Please note that assembly and commissioning may only be carried out by authorized specialist personnel (electrician). The luminaire is used exclusively for lighting and must be installed in accordance with the installation regulations. Any other use or installation is considered "not in accordance with the intended purpose".

ATTENTION! Always work with the power off during wiring and installation of the lights and power supplies. Non-observance can lead to the destruction of the LEDs. **In the event of a defect, return it to the manufacturer.** The assembly instructions can be downloaded from the manufacturer's website (www.perdix.ch). Technical changes reserved.

FR

Veuillez noter que le montage et la mise en service ne doivent être effectués que par du personnel spécialisé autorisé (électricien). Le luminaire est utilisé exclusivement pour l'éclairage et doit être installé conformément aux règles d'installation. Toute autre utilisation ou installation est considérée comme «non conforme à la destination».

ATTENTION! Travaillez toujours hors tension pendant le câblage et l'installation des lumières et des alimentations. Le non-respect peut entraîner la destruction des LED. **En cas de défaut, renvoyez-le au fabricant.** Les instructions de montage peuvent être téléchargées sur le site Internet du fabricant (www.perdix.ch). Modifications techniques réservées.


IT

Si prega di notare che il montaggio e la messa in servizio possono essere eseguiti solo da personale specializzato autorizzato (elettricista). L'apparecchio viene utilizzato esclusivamente per l'illuminazione e deve essere installato secondo le norme di installazione. Ogni altro uso o installazione è considerato «non conforme alla destinazione».

ATTENZIONE! Lavorare sempre con l'alimentazione spenta durante il cablaggio e l'installazione delle luci e degli alimentatori. L'inosservanza può portare alla distruzione dei LED. **In caso di difetto, restituirlo al produttore.** Le istruzioni di montaggio possono essere scaricate dal sito web del produttore (www.perdix.ch). Modifiche tecniche riservate.

GEFAHR – DANGER – DANGER – PERICOLO

DE	EN	FR	IT
Stromschlaggefahr! Stellen Sie sicher, dass die Spannungsversorgung vor und während der Installation oder Wartung ausgeschaltet ist!	Electric shock hazard! Make sure that the power supply before and switched off during installation or maintenance!	Risque d'électrocution! Assurez-vous que l'alimentation électrique avant et éteint pendant l'installation ou la maintenance!	Pericolo di scossa elettrica! Assicurarsi che l'alimentazione prima e spento durante l'installazione o la manutenzione!
Nicht über den Hausmüll entsorgen.	Not with household waste dispose.	Pas avec les ordures ménagères disposer.	Non con i rifiuti domestici smaltire.
LED nicht berühren.	Do not touch the LED.	Ne touchez pas la LED.	Non toccare il LED.




 **Datenblatt:**
EMER®




 **Manual:**
EMER® SIGN MINI 2.0



 **WhatsApp:**
Beratung und Bestellung
im Chat



Austauschbare (nur LED) Lichtquelle durch einen Fachmann
Replaceable (LED only) light source by qualified person
Source lumineuse remplaçable (LED uniquement)
par une personne qualifiée
Fonte di luce sostituibile (solo LED) da una persona qualificata




Betriebsgerät austauschbar durch qualifizierte Person
Control gear replaceable by qualified person
Appareillage de commande remplaçable par
une personne qualifiée
Ingranaggio di controllo sostituibile da una persona qualificata

1. Stellen Sie sicher, dass die Spannungsversorgung vor und während der Installation oder Wartung ausgeschaltet ist! Schalten Sie den Strom aus. (Sicherung herausnehmen)

Make sure that the power supply is switched off before and during installation or maintenance! Turn off the power. (remove fuse)

Assurez-vous que l'alimentation électrique est coupée avant et pendant l'installation ou la maintenance! Coupez l'alimentation. (enlever le fusible)

Assicurarsi che l'alimentazione sia disinserita prima e durante l'installazione o la manutenzione! Spegner l'alimentazione. (togliere il fusibile)




A Aufbau

build up

Construction

Costruzione




B Seitenfixatur

side fixture

luminaire latéral

fissaggio laterale




D Einbau

fitting

installation

installazione




E Pendel

pendulum

pendule

pendolo



C Trackadapter

track adapter

adaptateur de piste

adattatore per binario

Alle Piktogramme mit allen Pfeil-Richtungsanzeigen sind im Lieferumfang enthalten.

All pictograms with all arrow direction signs are included.

Tous les pictogrammes avec toutes les flèches directionnelles sont inclus.

Sono inclusi tutti i pittogrammi con tutti i segnali di direzione delle frecce.




2.A/B Entfernen Sie die Abdeckplatte.

Remove cover plate.

Retirer la plaque de recouvrement.

Rimuovere la piastra di copertur.





Öffnen Sie die Halterung.

Open the bracket.

Ouvrez le support.

Apri la piastra posteriore.



Wandmontage: 1. Ausbrechloch, 2. Eingangsloch | **Deckenhalterung:** 3. Ausbrechloch, 4. Eingangsloch

Wall mount: 1. knockout hole, 2. entrance hole | **Ceiling mount:** 3. knockout hole, 4. entrance hole

Montage mural: 1. trou défonçable, 2. trou d'entrée | **Montage au plafond:** 3. trou défonçable, 4. trou d'entrée


Montaggio a parete: 1. foro cieco, 2. foro di ingresso | **Montaggio a soffitto:** 3. foro cieco, 4. foro di ingresso

Das AC-Versorgungskabel an den Klemmenblock anschliessen, in die Platine stecken und Batterie anschliessen.

Connect the AC power cable to the terminal block, plug into the circuit board and connect the battery.

Connectez le câble d'alimentation CA au bornier, branchez-le sur la carte de circuit imprimé et connectez la batterie.

Collegare il cavo di alimentazione CA alla morsetteria, inserirli nel circuito stampato e collegare la batteria.



Beibehalten (Standard): Überbrückungskabel angeschlossen

Retained (default): Jumper cable connected

Retenu (par défaut): câble de démarrage connecté

Mantenuto (impostazione predefinita): cavo jumper collegato

Nicht Beibehalten: Überbrückungskabel nicht angeschlossen

Not Retained: Jumper removed

Non retenu: câble de démarrage non connecté


Non mantenuto: cavo jumper non collegato

Schließen Sie die Batterie an und schliessen Sie die Leuchte.


Connect the battery and close the light.

Connectez la batterie et fermez la lumière.


Collegare la batteria e chiudere la luce.






3.A+B



3.A



3.B




3.C Deckenstärken min. 10 bis 20 mm

Ceiling thicknesses min. 10 to 20 mm

Épaisseurs de plafond min. 10 à 20 mm

Spessore soffitto minimo da 10 a 20 mm




Rückplatte vom Gehäuse entfernen, Kabeleinführungsloch ausstanzen und Kabel mit dem Terminal verbunden.

Remove the back plate from the housing, punch a cable entry hole and connect the cable to the terminal.

Retirez la plaque arrière du boîtier, percez un trou d'entrée de câble et connectez le câble au terminal.

Rimuovere la piastra posteriore dall'alloggiamento, praticare un foro per l'ingresso del cavo e collegare il cavo al terminale.




Schließen Sie den kleinen Schalterdrahtverbinder und die kleine PCBA in der Leuchte an.

Connect the test switch wire connector and the small PCBA inside the luminaire.

Connectez le moindre connecteur de fil de commutation et le petit PCBA à l'intérieur du luminaire.

Collegare il connettore del cavo dell'interruttore minimo e il piccolo PCBA all'interno dell'apparecchio.






Verbinden Sie den Stecker mit dem Einbausatz.

Connect the plug onto the recessed kit.

Branchez la fiche sur le kit d'encastrement.

Collegare la spina al kit da incasso.



Befestigen Sie die Leuchte an der Decke. Einschalten, die grüne LED-Anzeige leuchtet.

Fix the luminaire onto the ceiling. Switch on, the green LED indicator will be on.

Fixez le luminaire au plafond. Allumez, le voyant LED vert sera allumé.

Fissare l'apparecchio al soffitto. Accendere, l'indicatore LED verde sarà acceso.


EMER® SIGN 2.0
PENDANT

3.D Brechen Sie die Schraubenlöcher aus und befestigen Sie die Stahldrahtseile an der Montagehalterung.

Break out the screw holes and attach the steel wire ropes to the mounting bracket.

Cassez les trous de vis et fixez les câbles en acier au support de montage.

Rompere i fori delle viti e fissare le funi d'acciaio alla staffa di montaggio.




4.D Stellen Sie das Seil auf die geeignete Länge ein bevor Sie die Schrauben befestigen.

Adjust the rope to the appropriate length before fastening the screws.

Ajustez la corde à la longueur appropriée avant de serrer les vis.

Regolare la fune alla lunghezza appropriata prima di fissare le viti.






5.D Schließen Sie die AC-Versorgungskabel an den Anschlussstecker an. Schliessen Sie die Montagehalterung.

Connect the AC supply cables to the connection plug. Close the mounting bracket.

Connectez les câbles d'alimentation CA à la fiche de connexion.

Fermez le support de montage.

Collegare i cavi di alimentazione CA alla spina di collegamento. Chiudere la staffa di montaggio.




EMER® SIGN 2.0
TRACK

3.E Öffnen Sie die Halterung mit einem flachen Schraubendreher.

Open the bracket using a flat screwdriver.

Ouvrez le support avec un tournevis plat.

Aprire il supporto con un cacciavite piatto.




4.E Schließen Sie die Batterie an.

Connect the battery.

Connectez la batterie.

Collegare la batteria.




5.E Schliessen Sie die Halterung.

Close the bracket.

Fermez le support.

Chiudi la staffa.



6.E Fahren Sie den Track-Adapter in die Schiene ein, fixieren Sie diesen in dem Sie ihn im oder gegen den Uhrzeigersinn Fahren Sie den Track-Adapter in die Schiene ein, fixieren Sie diesen.


Insert the track adapter into the rail and fix it by turning it clockwise or counterclockwise.

Insert the track adapter into the rail and fix it.

Insérez l'adaptateur de rail dans le rail et fixez-le en le tournant dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse. Insérez l'adaptateur de rail dans le rail et fixez-le.

Inserire l'adattatore da binario nel binario e fissarlo ruotandolo in senso orario o antiorario.

Inserire l'adattatore da binario nel binario e fissarlo.




7.E Wählen Sie mittels Wahlrad die gewünschte Phase.

Drive the track adapter into the rail, fix it.

Enfoncez l'adaptateur de rail dans le rail, fixez-le.

Inserire l'adattatore del binario nel binario, fissarlo.




9. Kompatibel mit universellen Schienensystemen unter anderem mit:

Compatible with universal track systems such as the following brands's track rail:

Compatible avec les systèmes de rails universels comprenant:

Compatibile con i sistemi di binari universali come i binari dei seguenti marchi:



EMER® SIGN 2.0
PIKTOGRAMME

Wählen Sie das gewünschte Piktogramm (für beide Seiten des Lichtmoduls).

Select the desired pictogram (for both sides of the light module).

Sélectionnez le pictogramme souhaité (pour les deux côtés du module lumineux).

Selezionare il pittogramma desiderato (per entrambi i lati del modulo luminoso).




Fixieren Sie das gewählte Piktogramm (auf beiden Seiten) mit den Schrauben.

Fix the selected pictogram (on both sides) with the screws.

Fixer le pictogramme sélectionné (des deux côtés) avec les vis.

Correggi il pittogramma selezionato (su entrambi i lati) con le viti.



Anweisungen zur automatischen Testoption / Instructions for automatic test option / Instructions pour l'option de test automatique / Istruzioni per l'opzione di test automatica

Wenn das Gerät an den Strom angeschlossen ist, werden Selbsttest und Diagnostik automatisch wie folgt eingeleitet:

- Alle 4 Sekunden: Überprüfungen auf Batterie -Trennung, Ladeplattenfehler, Lampenausfall und Transformatorausfall.
- Jeden Monat findet ein Selbst-Test von 3-Minuten statt
- Jedes Jahr findet ein Selbst-Test über 3 Stunden statt.

Alle Testfunktionen sind Werksvoreinstellung und benötigen keine Feldanpassung.

If the device is connected to the current, self-test and diagnostics are automatically initiated as follows:

- Every 4 seconds: checks on battery separation, loading plate error, lamp failure and transformer failure.
- A self-test of 3 minutes takes place every month.
- A 3-hour self-test takes place every year.

All test functions are a plant and do not require field adjustment.

Si l'appareil est connecté au courant, le test de l'auto-test et le diagnostic sont automatiquement lancés comme suit:

- Toutes les 4 secondes: vérifie la séparation de la batterie, l'erreur de plaque de chargement, la défaillance de la lampe et la défaillance du transformateur.
- Un auto-test de 3 minutes a lieu chaque mois.
- Un autotest de 3 heures a lieu chaque année..

Toutes les fonctions de test sont une plante et ne nécessitent pas de réglage du champ.

Se il dispositivo è collegato alla corrente, auto-test e diagnostica vengono avviati automaticamente come segue:

- Ogni 4 secondi: controlla la separazione della batteria, l'errore della piastra di caricamento, il guasto della lampada e il guasto del trasformatore.
- Ogni anno si svolge un autotest di 3 minuti.
- Ogni anno viene eseguito un autotest di 3 ore.

Tutte le funzioni di prova sono un impianto e non richiedono una regolazione sul campo.

LED Anzeige und Beleuchtung bei Not-Leuchten mit Selbsttest (testet sich alle 4 Sekunden selbst).

grüne LED leuchtet ununterbrochen : alles OK

rote LED blinkt im 4 Sek. Takt 1x: Akku ist nicht verbunden

rote LED blinkt im 4 Sek. Takt 2x: Akku ist fast leer oder niedrige Akku-Spannung

rote LED blinkt im 4 Sek. Takt 3x: Fehler des Ladegeräts

rote LED blinkt im 4 Sek. Takt 4x: Trafo-Fehler

rote LED blinkt im 4 Sek. Takt 5x: Defektes Leuchtmittel (Leuchtmittel ersetzen)

LED display and lighting for emergency lights with self-test (tests itself every 4 seconds).

green LED lights steadily: everything OK

Red LED flashes once every 4 seconds: Battery is not connected

Red LED flashes 2x every 4 seconds: The battery is almost empty or the battery voltage is low

Red LED flashes 3x every 4 seconds: Charger error

Red LED flashes 4x every 4 seconds: transformer error

Red LED flashes 5x every 4 seconds: Defective lamp (replace lamp)

Affichage et éclairage LED pour éclairage de secours avec autotest (se teste tous les 4 secondes).

la LED verte s'allume fixement: tout est OK

La LED rouge clignote une fois toutes les 4 secondes: Battery is not connected

La LED rouge clignote 2x toutes les 4 secondes: La batterie est presque vide ou la tension de la batterie est faible

La LED rouge clignote 3x toutes les 4 secondes: Erreur de chargeur

La LED rouge clignote 4 fois toutes les 4 secondes: erreur de transformateur

La LED rouge clignote 5x toutes les 4 secondes: Lampe défectueuse (remplacer la lampe)

Display a LED e illuminazione per luci di emergenza con autotest (verifica ogni 4 secondi).

il LED verde è acceso fisso: tutto ok

Il LED rosso lampeggia una volta ogni 4 secondi: la batteria non è collegata

Il LED rosso lampeggia 2 volte ogni 4 secondi: La batteria è quasi scarica o la tensione della batteria è bassa

Il LED rosso lampeggia 3 volte ogni 4 secondi: Errore del caricatore

Il LED rosso lampeggia 4 volte ogni 4 secondi: errore del trasformatore

Il LED rosso lampeggia 5 volte ogni 4 secondi: lampada difettosa (sostituire la lampada)

HINWEIS:

1. Dieses Produkt soll von einem registrierten Elektriker gemäß den örtlichen Standards und elektrischen Vorschriften installiert werden.
2. Stellen Sie sicher, dass die Strom-Versorgung vor der Installation isoliert ist.
3. Der Akku soll ersetzt werden, wenn die erforderliche Dauer nicht mehr erreicht ist.
4. Um Schäden an der Einrichtung zu vermeiden und die Leistung zu gewährleisten, sollte der Akku durch die selbe Marke und den selben Typ ersetzt werden.

NOTICE:

1. This product is said to be from a registered electrician are installed according to the local standards and electrical regulations.
2. Make sure that the electricity supply before the installation is isolated.
3. The battery should be replaced if the required duration is no longer reached.
4. To avoid damage to the facility and the to ensure performance should be replaced by the same brand and the same type.

REMARQUES:

1. Ce produit proviendrait d'un électricien enregistré sont installés conformément aux normes locales et aux réglementations électriques.
2. Assurez-vous que l'alimentation en électricité avant le L'installation est isolée.
3. La batterie doit être remplacée si la durée requise n'est plus atteinte.
4. Pour éviter d'endommager l'installation et le pour garantir que les performances doivent être remplacées par la même marque et le même type.

APPUNTI:

1. Si dice che questo prodotto provenga da un elettricista registrato sono installati in base agli standard locali e alle normative elettriche.
2. Assicurarsi che la fornitura di elettricità prima del L'installazione è isolata.
3. La batteria deve essere sostituita se la durata richiesta non viene più raggiunta.
4. Per evitare danni alla struttura e al Per garantire che le prestazioni debbano essere sostituite dallo stesso marchio e dallo stesso tipo.


EMER® SIGN 2.0: LED und Betriebsgerät auswechseln / Replace LED and control gear / Remplacer la LED et l'appareillage de commande / Sostituire il LED e l'alimentatore



ESD-Lötgerät
ESD soldering device
Appareil à souder ESD
Dispositivo di saldatura ESD



ESD-Pinzette
ESD tweezers
Pincette ESD
Pinzette ESD



ESD-Schraubenzieher
ESD-screwdrivers
Tournevis ESD
Cacciaviti ESD




ESD-Zange
ESD-pliers
Pince ESD
Pinze ESD

EMER® SIGN 2.0
LED


Entfernen Sie die Abdeckplatte.

Remove cover plate.
Retirer la plaque de recouvrement.
Rimuovere la piastra di copertur.




Öffnen Sie die Halterung.

Open the bracket.
Ouvrez le support.
Apri la piastra posteriore.




Lösen Sie die Schrauben der Fixierung des LED-Moduls.

Unscrew the screws fixing the LED module.
Dévisser les vis de fixation du module LED.
Svitare le viti che fissano il modulo LED.




Lösen Sie das LED-Modul aus der Halterung.

Detach the LED module from the bracket.
Détachez le module LED hors du support.
Rimuovere il modulo LED fuori dal telaio.




Lösen Sie vorsichtig den defekten LED-Chip.

Carefully detach the defective LED chip.
Détachez soigneusement la puce LED défectueuse.
Rimuovere con attenzione il chip LED difettoso.



Tauschen den entfernten LED-Chip aus.


Replace the removed LED chip.
Remplacez la puce LED retirée.
Sostituire il chip LED rimosso.



EMER® SIGN 2.0
BETRIEBSGERÄT

Öffnen Sie die Halterung.

Open the bracket.
Ouvrez le support.
Apri la piastra posteriore.




Lösen Sie vorsichtig das Betriebsgerät.

Carefully loosen the control gear.
Desserrez soigneusement l'engrenage de commande.
Allentare con cautela l'ingranaggio di controllo.



Tauschen Sie das Betriebsgerät aus.

Replace the control gear.
Remplacer l'appareillage de commande.
Sostituire l'alimentatore.



Garantie und Ersatzteile – Warranty and spare parts Garantie et pièces détachées – Garanzia e pezzi di ricambio

DE

Die 5 Jahre Garantie bezieht sich auf alle **EMER® SIGN MINI 2.0** inklusive LEDs inklusive LEDs und Betriebsgeräte. Lediglich Verschleissteile wie Notlicht-Batterien sind ausgenommen. Perdix Produkte sind wartungsfreundlich, dies zeigt sich unter anderem bei den Batterien, die generell austauschbar sind.

Für die **EMER® SIGN MINI 2.0** stehen Batterien und Betriebsgeräte als Ersatzteile zur Verfügung.

EN

The 5-year guarantee applies to all **EMER® SIGN MINI 2.0** including LEDs including LEDs and control gear. Only wearing parts such as emergency light batteries are excluded. Perdix products are easy to maintain, which is reflected in the batteries, which can generally be replaced.

Batteries and operating devices are available as spare parts for the **EMER® SIGN MINI 2.0**.

FR


La garantie de 5 ans s'applique à tous les **EMER® SIGN MINI 2.0**, y compris les LED, y compris les LED et les ballasts. Seules les pièces d'usure telles que les batteries d'éclairage de secours sont exclues. Les produits perdix sont faciles à entretenir, ce qui se reflète dans les batteries, qui peuvent généralement être remplacées.

Les LED et les drivers sont disponibles comme pièces de rechange pour l'**EMER® SIGN MINI 2.0**.

IT

La garanzia di 5 anni si applica a tutti gli **EMER® SIGN MINI 2.0** inclusi i LED inclusi i LED e l'alimentatore. Sono escluse solo le parti soggette a usura come le batterie delle luci di emergenza. I prodotti perdix sono di facile manutenzione, il che si riflette nelle batterie, che generalmente possono essere sostituite.

Batterie e dispositivi di comando sono disponibili come pezzi di ricambio per **EMER® SIGN MINI 2.0**.



Georgia Daskalopoulou
Geschäftsinhaberin | Lichtplanerin SLG
Designerin

perdix gmbh
Hauptsitz Zentralschweiz
Zollhausstrasse 2
6015 Luzern
Office: +41 (0)41 262 00 62
Mobile: +41 (0)76 389 77 67
Mail: gd@perdix.ch

perdix gmbh
Niederlassung Ostschweiz
Seestrasse 161
8266 Steckborn
Office +41 (0)71 680 03 50

perdix hong kong ltd
Niederlassung Asien
Room 2302, 23/F
Lee Garden Two
28 Yun Ping Road
Causeway Bay
Hong Kong
Office: +852 2159 9132

www.perdix.swiss